



Ein- und Ausschalten von Repeater und Gateway (Motorola)

Repeater

Ein Repeater dient der Reichweitenvergrößerung im DMO (ähnlich wie bei Wlan). Das Repeater-Gerät (HRT) ist durch einen **roten** Drehknopf gekennzeichnet. Bei einem MRT ist auf dem Drehknopf ein farbiger Aufkleber mit einem **R**

Einschalten

- Funkgerät in den DMO-Modus schalten
- Gewünschte DMO-Gruppe einstellen
- Linke Optionstaste drücken (Option)
- Nach unten zum Repeater-Modus scrollen
- Linke Optionstaste drücken (Wählen)
- Der Repeater wird eingeschaltet

Ausschalten

- Linke Optionstaste drücken (Option)
- Nach unten zum Direkt-Modus scrollen
- Linke Optionstaste drücken (Wählen)
- Der Repeater wird ausgeschaltet

Der Repeater-Modus darf nur auf Anweisung des Einsatzleiters geschaltet werden!
Es darf nur 1 Repeater je DMO-Gruppe an einer Einsatzstelle geschaltet werden!
Wichtig ist, dass kein mobiles Gerät mit wechselnden Standorten als Repeater genutzt wird, sondern der Repeater ständig an der vom Einsatzleiter festgelegten Position betrieben wird!

Gateway

Ein Gateway ermöglicht das Einsprechen von einer DMO-Gruppe in eine TMO-Gruppe und umgekehrt. Beim Gateway-Gerät ist auf dem Drehknopf ein farbiger Aufkleber mit einem **G**
ACHTUNG! Nur in Absprache mit der ILS nutzen! Nur auf Anweisung des Einsatzleiters!

Einschalten

- Die gewünschte DMO-Gruppe auswählen
- Die gewünschte TMO-Gruppe auswählen
- Linke Optionstaste drücken (Option)
- Nach unten zum Gateway-Modus scrollen
- Linke Optionstaste drücken (wählen)
- Der Gateway-Modus wird eingeschaltet

Ausschalten

- Linke Optionstaste drücken (Option)
- Nach unten zum DMO-Modus oder zum TMO-Modus scrollen
- Linke Optionstaste drücken (Wählen)
- Der Gateway-Modus wird beendet

Der Funkbetrieb ist bei eingeschaltetem Gateway-Modus mit dem Gateway-Gerät nicht mehr möglich! Beim Betätigen der PTT-Taste erscheint eine Fehlermeldung im Display. Es können auch keine Statusmeldungen abgesetzt werden!

Weitere Info

Besitzt ein Gerät (MRT) Gateway- und Repeaterfunktion, ist auf dem Drehknopf ein farbiger Aufkleber mit **G/R**. Es ist dann immer nur 1 Funktion möglich.
Weitere Informationen zum Betrieb mit der Repeater- oder Gateway-Funktion erteilt gerne der zuständige TTB-KVB Funkfachwart.